





SLAMTØMMING TOPAS PLUS 5-50 PE



HELE TANKEN TØMMES



1

Slamtømming av Topas renesanlegg

- Anleggseier må kontaktes eller servicepartner da anlegget er låst
- Slam skal tømmes fra 2 tanker som er beskrevet i denne beskrivelse og begge tømmes helt
- Tank som skal tømmes er merket med eget skilt :

